

# Anleitung zur Selbstmontage eines WDSL Zugangs

	<p>Zum Anbringen der WDSL Aussenantenne ist die direkte Sichtverbindung zu dem ,von uns angegebenen, Umsetzer zwingend erforderlich.</p> <p>Sie haben mehrere Möglichkeiten die Antenne zu befestigen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Montage der Antenne mittels der beiliegenden Schlagdübel im Mauerwerk</li> <li>2. Montage der Antenne mittels der beigefügten Rohrschellen an Masten oder Fallrohren</li> <li>3. Montage der Antenne mittels der beigefügten Fenstersauger</li> </ol> <p>Achten Sie in jedem Fall auf dem sicheren Sitz der WDSL Aussenantenne.</p>
 <p>Netzwerkkabel</p>	<p>Verlegen Sie nun das ,bei Lieferung erhaltene, Netzwerkkabel in der gewünschten Länge von der WDSL Aussenantenne bis zum Standplatz Ihres Routers (FritzBox).</p> <p>Achten Sie beim Standplatz des Routers darauf, dass bei eventueller Telefonie Ihr vorhandenes Telefon an dem Router angeschlossen werden muss. Zudem benötigen Sie an dieser Stelle mindestens 2 Steckdosen. (eine dritte für Ihr Telefon)</p> <p>Das Netzwerkkabel wird von uns auf die gewünschte Länge gefertigt. Sie benötigen also für eventuelle Wanddurchführungen eine Lochgröße von ca. 2cm.</p> <p>(Momentan werden 2Arten von POE Injektoren genutzt. Die links dargestellte und die darunter dargestellte.)</p>
 <p><u>POE Injektor</u></p> <p>Anschlussbuchse für Netzwerkkabel von Aussenantenne</p>	<p>Wenn Sie das Netzwerkkabel nun soweit verlegt haben stecken Sie den Stecker <b>ohne</b> Knickschutz in die Antenne (Anleitung Antenne beachten) und den Stecker mit Knickschutz in die <b>POE Buchse</b> des links dargestellten POE Injektors.</p> <p>(Sollten Sie die andere Ausführung des POE Injektors bekommen haben verfahren Sie wie oben auf dem Bild zusehen.)</p>

# Anleitung zur Selbstmontage eines WDSL Zugangs

 <p>Anschlussbuchse für LAN Kabel zur Verbindung mit FritzBox</p>	<p>Zur Verbindung des POE Injektors mit Ihrem Router / FritzBox stecken Sie nun das LAN Kabel in die ,wie links dargestellt, entsprechende Buchse. (<b>LAN</b>)</p>
 <p>LAN Kabel zwischen POE Injektor und FritzBox</p>	<p>Das andere Ende des LAN Kabels stecken Sie nun bitte in den Zugang <b>LAN 1</b> auf der Steckleiste des FritzBox.</p>
	<p>Ist die Montage abgeschlossen sollte der Aufbau zusammenhängend dem entsprechen, wie es links dargestellt ist.</p> <p>Sie müssen nun noch Ihren Rechner mit dem Router / FritzBox verbinden. Dies kann per LAN Kabel oder drahtlos geschehen.</p> <p>Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Routers.</p>

## Anleitung zur Selbstmontage eines WDSL Zugangs

Hier noch ein paar Punkte zur Montage:

- ◆ Es ist darauf zu achten ,dass die entsprechenden Netz zu den einzelnen Geräten verwendet werden.  
(Antenne - 24V Netzteil , FritzBox - 12V Netzteil)  
Bei Verwechslung droht der Totaldefekt der jeweiligen Geräte.
- ◆ Alle Geräte ,die Sie von uns bekommen, sind fertig konfiguriert. Es müssen zum Empfang des Internets keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.  
Nutzen Sie in keinem Fall die beiliegende Installations-CD. Die Benutzung der CD führt automatisch zum Verlust aller Einstellungen auf der FritzBox. Eine erneute Einrichtung der FritzBox durch uns ist mit Aufwand und Kosten verbunden.
- ◆ Beachten Sie auch die Angaben der Bedienungshinweise von Antenne und FritzBox.
- ◆ Beachten Sie die Hinweisaufkleber auf den Geräten
- ◆ Das öffnen einer Antenne führt automatisch zum Garantieverlust