

Leitfaden zum ändern der Geschwindigkeit nach Tarifumstellung bei WDSL+ & CableDSL

1. Aufrufen der FRITZ!Box – Oberfläche über das Browserfenster.
 - Browser öffnen (Firefox, Internet Explorer, o.ä. ! kein Google Chrome verwenden !)
 - In der Adresszeile „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ eingeben
 - Mit der Enter-Taste bestätigen




2. Es öffnet sich die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
 - Eventuell durch selbst vergebenes Passwort geschützt, Passwort eingeben und mit Enter-Taste bestätigen



3. Auf den Menüpunkt „Einstellungen“ klicken

4. Auf den Untermenüpunkt „Erweiterte Einstellungen“ klicken



5. Es öffnet sich eine weitere Menüauswahl

- Hier wählen Sie den Punkt „Internet“ aus



6. Es öffnet sich eine weitere Menüauswahl
 - Hier wählen Sie den Punkt „Zugangsdaten“ aus



7. Auf der rechten Seite ändert sich das Anzeigefeld
 - Einfach ganz nach unten scrollen
 - **Hier geben Sie die Werte ein die Sie bei Ihrem Änderungsantrag gewählt haben:**

✓z. B.: bei WDSL 4+	→	768 kBit/s	Upstream
	→	4072 kBit/s	Downstream
✓z. B.: bei CableDSL 10	→	768 kBit/s	Upstream
	→	10240 kBit/s	Downstream

- Die genauen Angaben finden Sie auf Ihrem Antrag jeweils hinter der gewählten Geschwindigkeit. Bitte beachten Sie die Eingabe in kBit/s durchzuführen.

! Kleiner Hinweis: Es funktioniert nicht einfach eine höhere Geschwindigkeit einzustellen, da der Anschluss bei uns schon auf die neue Geschwindigkeit begrenzt ist !

Diese Ansicht kann je nach Anschlussart variieren. Das Einstellfenster für die Geschwindigkeit ist aber in allen Fällen gleich!

Startmenü **Einstellungen** [Übersicht](#) [Inhalt](#) [Hilfe](#)

Anschluss

Wählen Sie, ob Ihre Internetverbindung über DSL oder LAN hergestellt wird.

- Internetzugang über DSL**
Wählen Sie diese Zugangsart, wenn FRITZ!Box direkt mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist.
- Internetzugang über LAN 1**
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten.

Betriebsart

Geben Sie an, ob FRITZ!Box selbst eine Internetverbindung aufbauen oder eine bestehende Internetverbindung mitbenutzen soll.

- Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)**
- Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)**

Zugangsdaten

Geben Sie an, ob für den Internetzugang Zugangsdaten, z.B. 'Benutzername' und 'Kennwort', benötigt werden.

- Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)**
- Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)**

Verbindungseinstellungen

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:

Benutzername

Kennwort

Kennwortbestätigung

- Internetverbindung dauerhaft halten**
 - Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen**
 Uhr.
 - Internetverbindung automatisch trennen nach** **Sekunden.**

Stellen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Upstream kBit/s

Downstream Bit/s

8. Anschließend einfach mit „OK“ bestätigen und schon haben Sie die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt und können die FRITZ!Box schließen.

Wenn Sie noch Fragen haben sollten, rufen Sie uns einfach unter der kostenlosen Hotline an:

0800 – 47 456 47

Ihr Team IIm-Provider